

## Ersatzteilliste zu Manoregler

Einstellknopf  
RRP-16-024-000

Sicherungsring  
(nicht als Ersatzteil erhältlich)

Gehäuseeinheit  
RRP-95-766  
Die mit \* gekennzeichneten  
Teile sind in RRP-95-766  
enthalten.

Tellerfeder + Skala  
Niederdruck (0,2-3 bar)  
RRP-95-906

Kolben \*

O-Ring # \*


Steuerkolben \*  
(einschl. O-Ring)  
RRP-95-192

Steuerventil und  
Steuerfeder  
(einschl. O-Ring)  
RRP-96-935

Reparatursatz  
Hauptventil + O-Ring  
RRP-95-152

Hauptventilfeder  
(nicht als Ersatzteil erhältlich)

Verschlussdeckel



Feststellknopf  
RRP-16-038-000

Skala  
(in RRP-95-905+RRP-95-906  
enthalten)

Plombiervorrichtung  
(als Zusatz)  
RRP-95-585

O-Ring #

Tellerfeder + Skala  
Normaldruck (0,6-11 bar)  
RRP-95-905

O-Ring #

Kolbensitz #

Alu-Kolben  
004498530

Reglergehäuse

O-Ring #

O-Ring Satz  
GRP-95-261  
Die mit # gekennzeichneten Teile  
sind in GRP-95-261 enthalten

O-Ring #

Tellerfedern müssen so  
montiert werden:

